



# Service for professional Sealer



## Service set / Professional Sealer



### Service set

Vervang de onderdelen uit uw sealer door de vernieuwde onderdelen uit deze service set.



### Spaakwiel

Klik het nieuwe spaakwiel op de as.



### Rem

Druk de nieuwe rem in de uitsparing.





### Meshouder

Verwijder beide schroeven en monteer de nieuwe meshouder. Gebruik de sluitring voor de schroef op de as van de meshouder.

Plaats de tape en papier volgens de tekening.



USE  
ORIGINAL  
**PAPER  
ONLY**



USE  
ORIGINAL  
**TAPE  
ONLY**